

PISTOLA INCOLLATRICE STICK HB196

CAMPO DI IMPIEGO

La pistola per colla a caldo serve per la lavorazione di adesivi a caldo a forma di cartuccia (impiego conforme alle disposizioni). Qualsiasi altro utilizzo non è consentito. L'applicatore stick è indicato per adesivi a caldo a forma di candela Ø 11 - 11,5 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: 265x185x65 mm

Peso: 410 gr.

Tensione di alimentazione: 220-240 Volts. 50-60 Hz.

Potenza: 125 Watt

Classe d'isolamento: Classe II

Temperatura: 200°C

Termostato: Meccanico

Capacità d'estrusione: 0,5 - 0,8 Kg./ora (Dato Teorico)

DISTURBI OLFATTIVI

Gli adesivi a caldo emanano vapori che possono causare disturbi olfattivi. È pertanto necessario assicurare una sufficiente aereazione. In caso di lavorazione non appropriata è possibile che in alcuni casi si verifichino irritazioni alle mucose. In tal caso è necessario consultare immediatamente un medico.

INDICAZIONI PER UN FUNZIONAMENTO SICURO

- L'ugello e l'adesivo fuso possono raggiungere temperature fino a 200 °C.
- Indossare guanti termoisolanti quando un contatto è inevitabile.
- Allontanare gli oggetti infiammabili o termosensibili dalla zona dell'ugello.
- L'apparecchio riscaldato deve essere appoggiato sulla staffa di supporto.
- Non deve essere posato al fianco.
- Proteggere l'apparecchio dall'umidità e dal bagnato (protezione da scosse elettriche).
- Durante i lavori al di sopra della testa, fare attenzione alla possibile formazione di gocce per evitare ustioni al personale o bruciature agli oggetti di lavoro.
- Prima di ogni intervento sull'apparecchio (manutenzione, pulizia), staccare la spina elettrica.
- Staccare la spina elettrica dopo ogni utilizzo. Lasciare raffreddare l'apparecchio prima del magazzino.
- Se si riscontra un danno sull'apparecchio e sul cavo di rete, staccare immediatamente la spina elettrica. Subito far controllare l'apparecchio da un elettricista specializzato. Può essere rimesso in funzione solo dopo essere stato riparato in modo regolare.
- In nessun caso si deve estrarre la vecchia cartuccia di adesivo dall'apparecchio.
- Ciò potrebbe danneggiare il meccanismo di trasporto.
- I residui di adesivo nella camera di fusione non devono mai essere rimossi con forza (ad esempio con un raschietto o cacciavite) poiché ciò potrebbe danneggiare il rivestimento interno della camera di fusione.



Cerca i nostri prodotti
certificati FSC®

Only the products that are
identified as such on this
document are FSC® certified

The mark of
responsible forestry